





# 分区智能广播





1




2





3





4





5





6





7





8





9





# 10





# 11






# 12






# 13






# 14




# 15





# 16




# 17




# 18







# 19





# 20





# 21




# 22



# 23




# 24





1x


语音合成模块




# 25






# 26




喇叭




# 27



# 28




喇叭




# 分区智能广播接线图

## 接线说明：

- 1、双路语音合成模块使用4P（I2C）线连接至扩展版任意I2C接口。其中，红线对应V引脚，黑线对应G引脚；
- 2、喇叭用2P适配线（短线）与双路语音合成模块相连；
- 3、1号喇叭安装在场景教学楼，2号喇叭安装在场景操场。



双路语音合成模块



2号喇叭

1号喇叭




4P（IIC）适配线



2P适配线-20cm（双路语音合成 - 喇叭连接线）



2号喇叭



1号喇叭